

V sistemih, v katerih je znaten podtlak glede na tlak okolice, lahko obstaja nevarnost porušitve vgradnji. Iz tega razloga je zelo pomembno, da so cevi popolnoma nedotaknjene, če cevi vodijo

L
m

■
[mm]

t=0.5
mm

t=0.6
mm

t=0.7
mm

t=0.9
mm

t=1.25
mm

ojačana

ojačana

ojačana

ojačana

ojačana

6

100

21.000

36.300

38.000

42.000

125

15.000

25.900

31.000

35.000

160

8.300

18.000

23.000

27.000

200

5.000

14.500

17.500

20.000

23.500

250

2.300

5.000

7.000

16.000

10.000

21.000

15.300

23.000

17.000

26.000

315

2.000

10.500

6.000

14.000

10.200

21.000

14.000

24.000

400

4.500

9.000

12.100

16.000

500

3.000

5.500

7.200

10.000

630

3.900

6.000

8.500

3

800

1.500

2.600

5.600

1000

1.000

2.200

1250

800

